deluXart

HLAĐENJE



Delux Cool CL10

Hladan zrak uz svaki laser i IPL

Kako uređaj radi

Delux Cool CL10 je mali prijenosni uređaj za beskontaktno hlađenje kože hladnim zrakom. Koristi se prije, tijekom i nakon laserskih i IPL postupaka kako bi klijentu bilo ugodnije, a koža zaštićena od pregrijavanja.

Frekvencijski upravljan kompresor stlači zrak koji kroz rashladni sustav izlazi kao hladan mlaz.

Princip djelovanja

Hladan zrak hladi površinu kože (epidermis) i ublažava nelagodu, pa energija laserskog ili IPL uređaja može djelovati na ciljano tkivo bez opterećenja površine kože. Uređaj radi uz diodni laser 808 nm, CO_2 frakcijski laser, SHR i IPL te Nd:YAG i Q-switch lasere.



Što se realno postiže

Uređaj ne zamjenjuje tretman nego ga prati: hladan zračni mlaz do −20 °C smanjuje toplinsko opterećenje kože. Doživljaj hlađenja razlikuje se od klijenta do klijenta, pa se protok zraka podešava tijekom rada.

Ključne prednosti

Beskontaktno hlađenje kože
Hladan zračni mlaz do −20 °C hladi površinu kože bez dodira i ublažava nelagodu tijekom laserskog ili IPL postupka.

Protok po mjeri klijenta
Devet stupnjeva protoka zraka podešava se tipkama na zaslonu; u praksi se najčešće koriste stupnjevi 6 do 8.

Uz svaki laser i IPL
Radi uz diodni laser 808 nm, CO_2 frakcijski laser, SHR i IPL te Nd:YAG i Q-switch lasere.

Mali i prijenosni
26 kg i 320 × 450 × 350 mm: stane na kolica ili stolić pored kreveta, bez potrošnog materijala.

Za koje tretmane

- Hlađenje uz diodni laser (epilacija)
- Hlađenje uz IPL i SHR
- Hlađenje uz CO_2 frakcijski laser
- Hlađenje uz Nd:YAG i Q-switch laser

PRIPREMA I POKRETANJE

Uključite uređaj i postavite protok na stupanj 1. Nakon 5 do 10 minuta, kad temperatura dosegne oko −17 °C, uređaj je spreman.

RAD I ODRŽAVANJE

Nakon otprilike 2 sata neprekidnog rada pokrenite odmrzavanje (tipka Defrost). Kad se spremnik napuni, oglasi se alarm i voda se ispušta kroz izlaz straga.

Primjena u salonu

Hladan mlaz usmjerava se kroz fleksibilno crijevo na područje koje se tretira laserom ili IPL-om, uz razmak mlaznice od najmanje 8 cm od kože. Zrak se ne puše dugo na isto mjesto kako bi se izbjegle ozebline. Brzinu i hlađenje podešavate na zaslonu osjetljivom na dodir, tipkama − i +, prema ugodi klijenta.

Oprez i važne napomene

- Ne puhati hladan zrak dugo na isto mjesto — opasnost od ozeblina.
- Mlaznica najmanje 8 cm od kože.
- Nakon primitka uređaj ostaviti uspravno najmanje 3 sata prije uključivanja; nagib pri prijevozu najviše 30°.
- Pri prijevozu ispustiti vodu iz spremnika.
- Zaslon ne brisati alkoholom.
- Između dva uključivanja najmanje 3 minute.

Prikazan je izbor najčešćih kontraindikacija. Cjelovit popis, upozorenja i upute za rad nalaze se u priručniku uređaja te na www.deluxart.hr.



Namjena	**Hlađenje kože hladnim zrakom prije, tijekom i nakon laserskih i IPL postupaka**
Temperatura zraka	**Do −20 °C (odabir −10 / −15 / −20 °C)**
Protok zraka	**0–0,5 m^3/min, 9 stupnjeva**
Snaga	**300 W**
Napajanje	**220 V / 110 V**

Razina buke	**< 60 dB**
Zaslon	**7-inčni zaslon osjetljiv na dodir**
Dimenzije uređaja	**320 × 450 × 350 mm**
Težina	**26 kg (neto)**
Izvedba	**Prijenosni stolni uređaj s fleksibilnim crijevom na nosaču (šipka s kukom)**
Potrošni materijal	**Nije potreban**

Česta pitanja

S kojim uređajima se Delux Cool CL10 koristi?

Uz diodni laser 808 nm, CO_2 frakcijski laser, SHR i IPL uređaje te Nd:YAG i Q-switch lasere. Može se koristiti uz svaki uređaj kod kojeg klijent osjeća nelagodu i treba hlađenje kože.

Koliko je hladan zrak i kako se podešava?

Temperatura zraka može doseći −20 °C (pri sobnoj temperaturi 25 °C i vlažnosti 30 %), a odabire se između −10, −15 i −20 °C.

Koliko blizu kože smije biti mlaznica?

Mlaznica mora biti najmanje 8 cm od kože i ne smije se dugo držati na istom mjestu, kako bi se izbjegle ozebline. Između dva uključivanja uređaja treba proći najmanje 3 minute.

Treba li uređaj održavati tijekom rada?

Nakon otprilike 2 sata neprekidnog rada može se nakupiti led pa se pokreće odmrzavanje tipkom Defrost. Kad se spremnik napuni, oglasi se alarm i voda se ispušta kroz izlaz na stražnjoj strani. Potrošni materijal nije potreban.

Uz uređaj dobivate

- Edukaciju za rad na uređaju i predaju protokola tretmana
- Servis u Hrvatskoj — vlastiti servis, bez slanja u inozemstvo
- Mogućnost najma uređaja umjesto kupnje
- Podršku pri odabiru uređaja i uklapanju u postojeći cjenik usluga



deluXart

Zatražite ponudu i demonstraciju

TELEFON

+385 98 862 670
+385 95 512 3245

E-POŠTA

prodaja@deluxart.hr
www.deluxart.hr

ADRESA

Zagrebačka avenija 5
10000 Zagreb, Hrvatska